

# 魔幻山洞



## 魔幻山洞使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。

### 警告

- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保管本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。  
本机台框体、零件等若有变更，恕不另行通知。

广州火石传媒科技有限公司





## 玩法说明

投币后开始游戏。

有四个场景供玩家选择，按发射键发射子弹选择场景。

进入场景后，按发射键瞄准相应人物，打中后会得到相应的分数，达到游戏设定分数的，即可进入关底挑战**BOSS**。

剩余时间内没有击杀**BOSS**则游戏失败，玩家可以选择投币续玩或者游戏结束。挑战成功后，进入抽奖环节。奖励：免费再玩一次游戏、继续努力或者礼品。

## 特色

- 1、机台整体大气、引人注目，容易吸引顾客。
- 2、场景丰富，高清**3D**画面结合符合游戏规格的外观，让游戏体验感更强。
- 3、手柄上传来射球的阵阵动感，让人能感受到强烈的射击感觉。
- 4、抽奖环节可增加儿童的成就感。  
内置中英文切换、可退彩票或者扭蛋功能

规格	2400*1350*1950 (mm)
场地占地	7 (m <sup>2</sup> )
净重	250 (kg)
毛重	300 (kg)
电压	220V

体积	6.3 (m <sup>3</sup> )
包装体积	5.5 (m <sup>3</sup> )
液晶	42寸原装A屏 (游戏机专用屏)
电源盒	12V/30A 24V/20A (工业电源盒)
功率	350W

# 产品详情

向上拉  
取出样币  
放入代币

5.14cm

灵敏度微调  
一般不需要调整  
出厂已调好



码表 (灰线)  
12V (红线)  
地线 (黑线)  
信号线 (白线)  
码表 (灰线)



信号输出模式

- NO (常开)
- NC (常闭)



输出脉宽

- 100ms
- 40ms
- 20ms



灵敏度设置

- 正常
- 精准



投币口

退币杆

假币退币口

10.28cm



## 盈利数据

一个正常营业的儿童电玩城，正常情况每周两天盈利较多5天盈利较少，一周只按两天来算，平均一天的盈利大概是70元--100元（儿童公园影视基地测试数据）

## 回本周期

如果按照每天盈利70-100元的盈利计算，一月4周按8天营业时间计算，那么一月盈利约2100-3000元  
假如经营得好或遇节假日，盈利会成倍增长，回本周期将缩短很多！

## 安全注意事项

- 使用本产品前，请将机台底部地脚螺丝接触地面，以防产品不稳
- 无人照看的幼儿及残疾人对本产品的使用
- 游戏通电后禁止移动产品
- 本产品电压为**220V/110V**，购买前请认准需求电压
- 产品电源请放置在儿童触及不到的地方，以免触电及其他危险事故的发生。
- 请勿湿手拔插电源接头以免触电受伤，拔插头时，必须捏住插头柄拔下不能拉电源线，请使用科奇专用电源线，插头要牢固插入电源插座内
- 不得将本产品淋雨







## 安全注意事项



- 具体操作如下：  
打开前门有三个按键
- 1、按确定进设置
  - 2、按移动键选择参数选项
  - 3、按确定键修改选项
  - 4、按清除键清除余数

## 安全注意事项

### 游戏参数设置

打开1号位前门，按设置键进入后台操作如下：

- 1: 时间；通过设置时间来调整游戏时间长短，最长可设置**180秒**；
- 2: 抽奖难度；次难度为通关后游戏抽奖难度，分为容易、难、困难三个难度档位；分别为**30%、15%、10%**
- 3: 音量；设置游戏音量，最大**100%**
- 4: 语言；可切换中文英文；
- 5: 模式；退奖品模式，分为退扭蛋、退彩票和退礼品
- 6: 过关分数；游戏关卡，达到此分数才可以进入挑战**boss**，此项与游戏时间配合可调整游戏难度
- 7: 恢复出厂默认值；恢复为出厂默认设置
- 8: 测试；可测试一号与二号退礼品的马达
- 9: 退出；返回游戏
- 10: 账目；记录游戏手币量与出礼品数量

## 常见故障排除

1. 屏幕出现彩票不足:检查扭蛋机是否已经没有扭蛋或者出现扭蛋现象:解除故障后,按机台内的(补票)键补出扭蛋.
2. 中奖后不出扭蛋:检查扭蛋上是否已经没有扭蛋或者检查扭蛋机是否已坏;检查线路是否接触不良.
3. 中奖后只出扭蛋不消除分数.可能扭蛋机坏了,或者彩球信号反馈线接触不良.
4. 机台启动后有声音无图像:检查是否VGA线或液晶电源线松动;检查机台后面液晶电源是否正常电压输出;如果有输出,屏幕无显示可能是液晶电源板或者驱动板故障.
5. 游戏中如果屏幕出现无信号:检查液晶工作是否正常;检查电源接入盒到主机是否有电压输出;如果以上两点都正常可能是主机已坏.
6. 如果游戏中突然蓝屏并发出报警声:此故障是因为主机过热或者受到外界干扰,关机重启,如果没有遇到外界干扰,经常黑屏蓝屏,请联系维修人员.
7. 机台不能启动:检查机台后面是否没有插好电源线插头;检查是否电源开关已坏或者电源开关处于关闭状态;检查保险丝是否烧断;用万能表测量下220V电源输入是否正常;检查电源接入盒里面一系列线路.

# 广东省文化厅

---

粤游审〔2016〕A230号

## 游戏游艺设备内容审核批准单

广州科奇动漫科技有限公司：

你单位申报的  魔幻山洞（游艺机）  审核申请收悉。

经审核，该游戏游艺设备内容符合有关规定，现予以批准。批准之日起可以面向国内市场销售。



2016年11月22日

---



## 权威认证证书

广州火石传媒科技有限公司官方旗舰店



公司专用章



## 联系我们

官方网站：[www.gzhuoshi.com](http://www.gzhuoshi.com)

官网二维码：



公司地址：广州市番禺区东环街迎星路星力动漫游戏产业园F10-F12