

# 坦克保卫战



## 坦克保卫战

### ⚠ 警告 ⚠

- 请务必详阅本<使用说明书>, 以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>, 并置于容易参阅的地方。
- 本机台框体、零件等若有变更, 恕不另行通知。

广州火石传娱科技有限公司





## 玩法说明


1. 投币后开始游戏，进入画面后，扣动扳机击败游戏中全部的敌人、车辆、坦克、飞机等，方可进入下一关。
2. 玩家可以通过操作机枪控制器随意切换武器：机关枪、大炮、火箭炮。
3. 游戏过程中，机器会随着机关枪的摆动进行左右转动，增加玩家动感体验。
4. 玩家可以通过射击从天上送下来的补给资源，能够得到补给血量以及子弹。

## 特色

1. 高清液晶显示屏，画面清晰，色彩分明，带给玩家刺激体验
2. 手柄上传来机枪的阵阵动感配合高仿真的机枪、火箭炮声音，让人能感受到强烈的射击感觉
3. 通过关卡后将会有扭蛋从礼品出口出来，让玩家玩有所得。

规格	1600*1500*1700 (mm)	体积	4.1 (m <sup>3</sup> )
场地占地	12 (m <sup>2</sup> )	包装体积	4..2 (m <sup>3</sup> )
净重	250 (kg)	液晶	26寸原装A屏 (游戏机专用屏)
毛重	300 (kg)	电源盒	24V/20A 12V/30A (工业电源盒)
电压	220V	功率	500W

## 产品详情



## 盈利数据

一个正常营业的儿童电玩城，正常情况每周两天盈利较多**5天**盈利较少，一周只按两天来算，平均一天的盈利大概是**70元--100元**（儿童公园影视基地测试数据）

## 回本周期

如果按照每天盈利**70-100元**的盈利计算，一月**4周**按**8天**营业时间计算，那么一月盈利约**2100-3000元**

假如经营得好或遇节假日，盈利会成倍增长，回本周期将缩短很多！

## 安全注意事项

----使用本产品前, 请将机台底部地脚螺丝接触地面, 以防产品不稳

----无人照看的幼儿及残疾人对本产品的使用

----游戏通电后禁止移动产品

----本产品电压为220V/110V, 购买前请认准需求电压

----产品电源请放置在儿童触及不到的地方, 以免触电及其他危险事故的发生。

----请勿湿手拔插电源接头以免触电受伤,  
拔插头时, 必须捏住插头柄拔下不能拉电源线, 请使用科奇专用电源线,  
插头要牢固插入电源插座内

----不得将本产品淋雨

## 安全注意事项



具体操作如下：

打开前门有三个按键

- 1、按确定进设置
- 2、按移动键选择参数选项
- 3、按确定键修改选项
- 4、按清除键清除余数1

## 安全注意事项

### 游戏参数设置

- 1、一币一玩
- 2、生命值: **3000**
- 3、语言: 中文
- 4、音量: **50%**
- 5、枪转向灵敏度: 低
- 6、礼品模式: 退扭蛋、彩票
- 7、礼品设置: **100分1礼品**
- 8、测试: 退礼品、退彩票
- 9、枪校正（1把枪指到屏幕的左上角，按确定，然后再移到右下角按确定）
- 10、恢复出厂值。
- 11、保存退出
- 12、不保存退出
- 13、账目: 总投币、总退礼品

## 常见故障排除

1. 屏幕出现彩票不足:检查扭蛋机是否已经没有扭蛋或者出现扭蛋现象:解除故障后,按机台内的(补票)键补出扭蛋.
2. 中奖后不出扭蛋:检查扭蛋上是否已经没有扭蛋或者检查扭蛋机是否已坏;检查线路是否接触不良.
3. 中奖后只出扭蛋不消除分数.可能扭蛋机坏了,或者彩球信号反馈线接触不良.
4. 机台启动后有声音无图像:检查是否VGA线或液晶电源线松动;检查机台后面液晶电源是否正常电压输出;如果有输出,屏幕无显示可能是液晶电源板或者驱动板故障.
5. 游戏中如果屏幕出现无信号:检查液晶工作是否正常;检查电源接入盒到主机是否有电压输出;如果以上两点都正常可能是主机已坏.
6. 如果游戏中突然蓝屏并发出报警声:此故障是因为主机过热或者受到外界干扰,关机重启,如果没有遇到外界干扰,经常黑屏蓝屏,请联系维修人员.
7. 机台不能启动:检查机台后面是否没有插好电源线插头;检查是否电源开关已坏或者电源开关处于关闭状态;检查保险丝是否烧断;用万能表测量下220V电源输入是否正常;检查电源接入盒里面一系列线路.



## ★权威认证证书

广州火石传媒科技有限公司官方旗舰店



联系我们

官方网站: [www.gzhuoshi.com](http://www.gzhuoshi.com)

官网二维码:



公司地址: 广州市番禺区东环街迎星路星力动漫游戏产业园F10-F12